

LANAFORM

BEAUTY

Silky Hair Brush



SOFT BRISTLE



ANTI-STATIC




IONS DIFFUSION

IONIC BRUSH


BROSSE IONIQUE

IONISCHE BORSTEL

IONEN-BÜRSTE



EN Instructions

 *The photographs and other images of the product in this manual and on the packaging are as accurate as possible, but do not claim to be a perfect reproduction of the product.*

Thank you for choosing the LANAFORM SILKY HAIR BRUSH. Thanks to its practical ergonomic design, you can take it with you anywhere and make sure that your hair is soft and shiny all day long. Its negative ion diffusion technology allows you to eradicate frizz and static electricity in your hair. Its very soft bristles will also help you to style your hair comfortably and are easy to clean.

PLEASE READ ALL THE INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR DEVICE, ESPECIALLY THIS BASIC SAFETY INFORMATION:

- Do not use this device near a source of water.
- Never wash or submerge the part of the brush that contains the batteries in water or other liquids.
- Always turn off the brush

after use.

- This device is not intended for use by people, including children, with reduced physical, sensory or mental capabilities, or people with a lack of experience or knowledge, unless someone responsible for their safety can supervise or instruct them beforehand on how to use the device. Children should be supervised to make sure they do not play with the device.
- Children must not play with this appliance. It must not be cleaned or handled by children without supervision.
- Do not use the device on artificial hair.
- Do not use the device for any purpose other than those indicated in this manual.
- Never obstruct the ion outlet.
- Do not insert any object into the ion outlet.
- Do not dismantle the device or use parts that are not recommended by LANAFORM as this will invalidate the warranty.
- Never use this brush at the same time as a hairdryer.
- Never run the body of the brush under the tap.
- Do not expose the brush to heat sources such as the sun, a

radiator, etc.

- Use and store the brush at a temperature between 15°C and 35°C.
- Make sure that the batteries are the right way round when inserted.
- Do not dispose of or store the device in places from which it is likely to fall or to be accidentally pushed into a bath, sink or any other receptacle containing water.
- The brush is designed for domestic use only.
- If you experience any pain when using this device, stop using it immediately and consult your doctor.
- Keep the packaging materials out of reach of children. They could suffocate.
- If you notice changes on your skin, consult a doctor.

COMPONENTS OF THE DEVICE

- 1 Detachable cushion
- 2 Detachable cushion button
- 3 Battery compartment
- 4 Negative ion producer
- 5 On/off button
- 6 Ionising function indicator light

INSTRUCTIONS FOR USE**Using the device**

- 1 Remove the cushion from the brush by using the detachable cushion button (2).
- 2 Insert two AAA batteries (not included) in the battery compartments (3).
- 3 Put the cushion back into the brush by using the detachable cushion button (2).
- 4 Activate ion diffusion using the on/off button (5). The ion indicator (6) lights up and the

- ions are released from two outlets (4).
- 5 Wait 30 seconds before using the brush for the ioniser to start.
- 6 Run the brush through your hair and style as usual.
- 7 When you have finished brushing your hair, turn off ion diffusion using the on/off button (5).

MAINTENANCE AND STORAGE**Maintenance**

- 1 Remove the cushion by using the detachable cushion button (2).
- 2 Rinse the cushion part of the brush in water only (1).
- 3 Leave to air-dry.
- 4 Make sure that it is completely dry before putting it in the brush.

Storage

Having cleaned and dried the device, store it in a dry place out of the reach of children.

BREAKDOWNS AND SOLUTIONS

Problème	Cause possible	Solution
The product does not work	The batteries are flat	Change the batteries
	The batteries are not installed correctly	Make sure that the batteries have been installed correctly



ADVICE REGARDING THE DISPOSAL OF WASTE

All the packaging is composed of materials that pose no hazard for the environment and which can be disposed of at your local sorting centre to be used as secondary raw materials. The cardboard may be disposed of in a paper recycling bin. The packaging film must

be taken to your local sorting and recycling centre.

When you have finished using the device, please dispose of it in an environmentally friendly way and in accordance with the law. Prior to disposal, please remove the battery and dispose of it at a collection point so that it can be recycled. Please note: under no circumstances should spent batteries

be disposed of with household waste.

LIMITED WARRANTY

LANAFORM guarantees this product against any material or manufacturing defect for a period of two years from the date of purchase, except in the circumstances described below.

The LANAFORM guarantee

does not cover damage caused as a result of normal wear to this product. In addition, the guarantee covering this LANAFORM product does not cover damage caused by abusive or inappropriate or incorrect use, accidents, the use of unauthorized accessories, changes made to the product or any other circumstance, of whatever sort, that is outside LANAFORM's control. LANAFORM may not be held liable for any type of circumstantial, indirect or specific damage.

All implicit guarantees relating to the suitability of the product are limited to a period of two years from the initial date of purchase as long as a copy of the proof of purchase can be supplied.

On receipt, LANAFORM will repair or replace your appliance at its discretion and will return it to you. The guarantee is only valid through LANAFORM's Service Centre. Any attempt to maintain this product by a person other than LANAFORM's Service Centre will render this guarantee void.

FR Manuel d'instruction

☞ *Les photographies et autres représentations du produit dans le présent manuel et sur l'emballage se veulent les plus fidèles possibles mais peuvent ne pas assurer une similitude parfaite avec le produit.*

Nous vous remercions d'avoir acheté la brosse ionique SILKY HAIR BRUSH de LANAFORM. Grâce à son design ergonomique et pratique, vous pourrez l'emmener partout et vous assurez une chevelure souple et brillante à n'importe quel moment de la journée. Sa technologie de diffusion d'ions négatifs vous permettra d'éradiquer les frisottis et l'électricité statique de vos cheveux. Enfin, ses picots très doux pour votre chevelure vous aideront à vous coiffer tout en douceur et se nettoieront facilement.

VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER VOTRE APPAREIL, EN PARTICULIER CES QUELQUES CONSIGNES DE SECURITE FONDAMENTALES :

- N'utilisez pas cet appareil à

proximité d'une source d'eau.

- Ne plongez jamais la partie de la brosse qui contient les piles dans l'eau, ni dans d'autres liquides et ne la rincez pas.

- Éteignez toujours la brosse après utilisation.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes, y compris les enfants, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

- N'utilisez pas l'appareil sur cheveux artificiels.

- N'utilisez pas l'appareil dans un autre but que celui qui est indiqué dans ce manuel.

- N'obstruez jamais la sortie

des ions.

- N'insérez aucun objet métallique dans la sortie des ions.

- Ne démontez pas l'appareil et n'utilisez pas des pièces qui ne sont pas recommandées par LANAFORM sous peine d'annulation de la garantie.

- N'utilisez jamais cette brosse avec un sèche-cheveux pour vous coiffer.

- Ne rincez jamais le corps de la brosse sous le robinet.

- N'exposez pas la brosse à des sources de chaleur telles que le soleil, un radiateur ou autre.

- Utilisez et conservez la brosse à une température entre 15°C et 35°C.

- Respectez la polarité des piles lors de leur installation.

- Ne disposez ou stockez pas l'appareil dans des endroits desquels il est susceptible de tomber ou d'être poussé accidentellement dans une baignoire, un évier ou tout autre récipient contenant de l'eau.
- La brosse est conçue pour un usage domestique uniquement.

- Si vous ressentez une douleur quelconque durant l'utilisation de cet appareil, stoppez immédiatement l'usage de celui-ci et

consultez votre médecin.

- Éloignez les enfants du matériel d'emballage. Ils pourraient s'étouffer.

- Si vous remarquez des changements sur votre peau, consultez un médecin.

COMPOSANTS DE L'APPAREIL

- 1 Coussin détachable
- 2 Bouton coussin détachable
- 3 Compartiment piles
- 4 Générateurs d'ions négatifs
- 5 Bouton marche / arrêt
- 6 Témoin de la fonction ionisante

MODE D'EMPLOI

Utilisation de l'appareil

- 1 Détachez le coussin de la brosse à l'aide du bouton coussin détachable (2).
- 2 Insérez deux piles AAA (non comprises) dans les compartiments piles (3).
- 3 Remplacez le coussin sur la brosse à l'aide du bouton coussin détachable (2).
- 4 Déclenchez la diffusion des ions avec le bouton marche / arrêt (5). L'indicateur d'ion (6) s'illumine et des ions se libèrent des deux sorties (4).
- 5 Attendez 30 secondes avant

d'utiliser la brosse afin que l'ioniseur s'enclenche.

- 6 Passez la brosse dans vos cheveux et coiffez-vous comme à votre habitude.

- 7 Lorsque vous avez terminé de vous coiffer, éteignez la diffusion d'ions avec le bouton marche / arrêt (5).

ENTRETIEN ET RANGEMENT

Entretien

- 1 Détachez le coussin à l'aide du bouton prévu (2).
- 2 Rincez uniquement la partie du coussin de la brosse à l'eau (1).
- 3 Laissez sécher à l'air libre.
- 4 Assurez-vous qu'elle soit bien sèche avant de la placer sur la brosse.

Rangement

Rangez l'appareil dans un endroit sec, hors de portée des enfants, après l'avoir nettoyé et séché à l'air libre.

PANNES ET REMÈDES

Problème	Cause possible	Solution
Le produit ne fonctionne pas	Les piles sont vides	Changer les piles
	Les piles ne sont pas installées correctement	Vérifier que les piles soient installées correctement


CONSEILS RELATIFS À L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

L'emballage est entièrement composé de matériaux sans danger pour l'environnement qui peuvent être déposés auprès du centre de tri de votre commune pour être utilisés comme matières secondaires. Le carton peut être placé dans un bac de collecte papier. Les films d'emballage doivent être remis au centre de tri et de recyclage de votre commune.

Lorsque vous ne vous servez plus de l'appareil, éliminez-le de manière respectueuse de l'environnement et conformément aux directives légales. Retirez préalablement la pile et déposez-la dans une borne de collecte afin qu'elle soit recyclée.

Attention : les piles usées ne doivent en aucune façon être mises aux ordures ménagères.

GARANTIE LIMITÉE

LANAFORM garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériau et de fabrication à compter de sa date d'achat et ce pour une période de deux ans, à l'exception des précisions ci-dessous.

La garantie LANAFORM ne couvre pas les dommages causés suite à une usure normale de ce produit. En outre, la garantie sur ce produit LANAFORM ne couvre pas les dommages causés à la suite de toute utilisation abusive ou inappropriée ou encore de tout mauvais usage, accident, fixation de tout accessoire non autorisé, modification apportée au produit ou de toute autre condition, de quelle que nature que ce soit, échappant au contrôle de LANAFORM.

LANAFORM ne sera pas tenue pour responsable de tout type de dommage accessoire, consécutif ou spécial.

Toutes les garanties implicites d'aptitude du produit sont limitées à une période de deux années à compter de la date d'achat initiale pour autant qu'une copie de la preuve d'achat puisse être présentée. Dès réception, LANAFORM réparera ou remplacera, suivant le cas, votre appareil et vous le renverra. La garantie n'est effectuée que par le biais du Centre Service de LANAFORM. Toute activité d'entretien de ce produit confiée à toute personne autre que le Centre Service de LANAFORM annule la présente garantie.

NL Gebruikershandleiding

 *De foto's en andere voorstellingen van het product in deze handleiding en op de verpakking zijn zo accurate mogelijk. De kans bestaat echter dat de gelijkis met*

het product niet perfect is.

Hartelijk dank voor uw aankoop van de ionische borstel SLIKY HAIR BRUSH van LANAFORM. Dankzij zijn ergonomische en praktische design kunt u hem overal mee naartoe nemen en hebt u op elk moment van de dag glanzend, zacht haar. De technologie die negatieve ionen verspreidt, maakt een einde aan kroeshaar en statische elektriciteit in uw haar. Dankzij de zachte borstelharen kunt u uw haar borstelen zonder onaangename wrijving. Dankzij het afneembare borstelkussen kan hij ook makkelijk worden schoongemaakt.

LEES VÓÓR HET GEBRUIK VAN UW APPARAAT ALLE INSTRUCTIES, EN IN HET BIJZONDER DEZE UITERST BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVORSCHRIFTEN:

- Gebruik dit toestel niet in de buurt van een waterbron.
- Dompel het deel van de borstel met de batterijen nooit onder in water of andere vloeistoffen en maak het niet schoon.
- Schakel de borstel altijd uit

na gebruik.

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen, kinderen inbegrepen, met een verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen, of door personen zonder ervaring of kennis, tenzij ze onder toezicht staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of toezicht, of voorafgaand instructies kregen over het gebruik van het apparaat. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.

- Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen. Kinderen mogen het apparaat niet schoonmaken of onderhouden zonder toezicht.

- Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.

- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan die in deze gebruiksaanwijzing beschreven staan.

- Zorg ervoor dat de ionen vlot kunnen stromen.

- Plaats geen metalen voorwerp in de uitgang van de ionen.

- Demonteer het apparaat niet en gebruik geen onderdelen die niet door LANAFORM worden aanbevolen, anders

vervalt de garantie.

- Gebruik deze borstel nooit samen met een haardroger.

- Reinig de borstel nooit onder de kraan.

- Stel de borstel niet bloot aan warmtebronnen zoals de zon, een radiator, enz.

- Gebruik en bewaar de borstel bij een temperatuur tussen 15°C en 35°C.

- Respecteer de polariteit van de batterijen bij het plaatsen ervan.

- Plaats of bewaar het apparaat niet op een plaats waar het kan vallen of worden omgestoten in een bad, spoelbak of andere houder die water bevat.

- Het apparaat is alleen bestemd voor thuisgebruik.

- Als u tijdens het gebruik van het apparaat ergens pijn voelt, stop dan onmiddellijk en raadpleeg uw huisarts.

- Hou het verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen. Ze zouden erin kunnen stikken.

- Raadpleeg een arts als u wijzigingen aan de huid opmerkt.

ONDERDELEN VAN HET APPARAAT

- 1 Afneembaar kussen
- 2 Knop van afneembaar

kussen

3 Batterijvak

4 Generatoren van negatieve ionen

5 Aan/uit-knop

6 Controlelampje ioniserende functie

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik van het apparaat

1 Maak het kussen van de borstel los met behulp van de knop voor het afneembare kussen (2).

2 Plaats twee AAA-batterijen (niet inbegrepen) in de batterijvakken (3).

3 Vervang het borstel van de borstel los met behulp van

de knop voor het afneembare kussen (2).

4 Schakel het verspreiden van ionen in met de aan/uit-knop De ionenindicator (6) gaat branden en de ionen komen aan beide kanten vrij (4).

5 Wacht 30 seconden alvorens u de borstel gebruikt zodat de ionisator kan worden ingeschakeld.

6 Borstel uw haar zoals gebruikelijk en breng het in model.

7 Wanneer u klaar bent, schakelt u de ionenfunctie uit met de aan/uit-knop

ONDERHOUD EN OPBERGING

Onderhoud

1 Maak het kussen los met behulp van de daarvoor bestemde knop (2).

2 Maak alleen het kussen van de borstel schoon met water (1).

3 Laat drogen aan de lucht.

4 Zorg ervoor dat het goed droog is alvorens u het op de borstel plaatst.

OPBERGING

Bewaar het toestel op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen, nadat u het hebt schoongemaakt en laten drogen.

ingeleverd worden bij het sorteren recyclagecentrum van uw gemeente.

Wanneer u het toestel niet langer gebruikt, dient u dit op milieuvriendelijke wijze en overeenkomstig de wettelijke richtlijnen te verwijderen. Verwijder de batterij en deponeer deze in een inzamelbak zodat deze gerecycleerd kan worden.

Aandacht: de gebruikte batterijen mogen op geen enkele manier bij het huishoudelijk afval geplaatst worden.

BEPERKTE GARANTIE

LANAFORM garandeert dat dit product geen onderdelen met gebreken en fabricagefouten bevat voor een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van de onderstaande gevallen. LANAFORM dekt geen schade veroorzaakt door een normale slijtage van dit product. Deze garantie op een product van LANAFORM dekt geen schade, veroorzaakt door een slecht of verkeerd gebruik van het toestel, een ongeluk, het bevestigen van niet-toegestane toebehoren, het aanpassen

van het product of om het even welke andere omstandigheid, van welke aard ook, waar LANAFORM geen controle over heeft.

LANAFORM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, nietrechtstreekse schade of specifieke schade van welke aard ook.

Alle garanties die impliciet te maken hebben met de geschiktheid van het product zijn beperkt tot een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum in zover een aankoopbewijs voorgelegd kan worden. Na ontvangst zal LANAFORM het toestel herstellen of vervangen, naargelang het geval, en zal het u nadien ook terugsturen. De garantie wordt enkel uitgeoefend via het LANAFORM Service Center. Elke onderhoudsactiviteit op dit product die wordt toevertrouwd aan elke andere persoon dan iemand van het LANAFORM Service Center annuleert deze garantie.

DE Bedienungsanleitung

Die in diesem Benutzerhandbuch und auf der Verpackung enthaltenen Fotos und anderen Abbildungen des Produkts sind so wirklichkeitsgetreu wie möglich, es kann jedoch keine vollkommene Übereinstimmung mit dem tatsächlichen Produkt gewährleistet werden.

EINLEITUNG

Sie haben sich für den Kauf der Ionen-Bürste „SILKY HAIR BRUSH“ von LANAFORM entschieden – vielen Dank für Ihr Vertrauen! Dank des ergonomischen, praktischen Designs können Sie sie überall hin mitnehmen und sichern sich den ganzen Tag lang locker fallendes, glänzendes Haar. Die Technologie basierend auf negativ geladenen Ionen macht Schluss mit Kräuseln und statischer Elektrizität. Dank der weichen Spitzen können Sie sich im Handumdrehen frisieren, ohne unangenehmes Reiben. Da das Kissen der Bürste abgenommen werden kann, lässt sie sich zudem ganz

STORINGEN EN OPLOSSINGEN

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet	De batterijen zijn leeg	Vervang de batterijen
	De batterijen zitten niet juist	Controleer of de batterijen

ADVIES OVER AFVALVERWIJDERING

De verpakking is volledig samengesteld uit

milieuvriendelijke materialen die afgeleverd kunnen worden in het sorteercentrum van uw gemeente om gebruikt te worden

als secundaire materialen. Het karton mag in een inzamelingscontainer voor papier geplaatst worden. De verpakkingstofolie kan

einfach reinigen.

LESEN SIE BITTE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE IHR GERÄT VERWENDEN, INSBESONDERE DIESE GRUNDLEGENDEN SICHERHEITSANWEISUNGEN:

- Dieses Gerät nicht in der Nähe einer Wasserquelle einsetzen.
- Der Bestandteil der Bürste mit Batterien darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eingetaucht und nicht abgespült werden.
- Die Bürste nach der Anwendung immer ausschalten.
- Personen (einschließlich Kinder), die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit bzw. Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, sollten es nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person verwenden. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts dürfen nur dann von Kindern

ausgeführt werden, wenn sie unter Aufsicht stehen.

- Das Gerät eignet sich nicht für Kunsthaar.
- Das Gerät darf nicht zu anderen als den in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Zwecken verwendet werden.
- Die Ionenabgabe darf nicht blockiert werden.
- Es dürfen keine metallischen Objekte in den Ionenausgang eingeführt werden.
- Bauen Sie das Gerät nicht auseinander und verwenden Sie keine Teile, die nicht von LANAFORM empfohlen wurden, da dies zu einer Aufhebung der Garantie führen kann.
- Diese Bürste darf nicht in Kombination mit einem Haartrockner verwendet werden.
- Das zentrale Element der Bürste nicht unter laufendem Wasser reinigen.
- Die Bürste keinen Wärmequellen, wie z. B. der Sonne, einem Heizkörper oder Ähnlichem aussetzen.
- Die Bürste bei einer Temperatur zwischen 15 °C und 35 °C verwenden und aufbewahren.
- Beim Einsetzen der Batterien die Polaritäten beachten.

- Das Gerät nicht an Orten verwenden oder lagern, an denen es versehentlich in eine Badewanne, ein Waschbecken oder einen anderen Behälter mit Wasser fallen oder gestoßen werden kann.
- Die Bürste eignet sich ausschließlich für den Einsatz im häuslichen Bereich.
- Falls während des Gebrauchs dieses Geräts Schmerzen auftreten, brechen Sie die Anwendung umgehend ab und halten Sie Rücksprache mit Ihrem Arzt.
- Kinder müssen vom Verpackungsmaterial ferngehalten werden. Es besteht Erstickungsgefahr.
- Wenn Ihnen Hautveränderungen auffallen, fragen Sie bitte einen Arzt um Rat.

BESTANDTEILE DES GERÄTS

- 1 Abnehmbares Kissen
- 2 Schalter für das abnehmbare Kissen
- 3 Batteriefach
- 4 Generator für negativ gepolte Ionen
- 5 Taste Ein/Aus
- 6 Kontrollleuchte für die Ionenabgabe

BEDIENUNGSANLEITUNG- Betrieb des Geräts

- 1 Das Kissen durch Betätigung des hierfür vorgesehenen Schalters abnehmen (2).
- 2 Zwei AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang inbegriffen) in das Batteriefach einsetzen (3).
- 3 Das Kissen durch Betätigung des hierfür vorgesehenen Schalters anbringen (2).
- 4 Die Ionenabgabe über den Ein-/Aus-Schalter aktivieren (5). Die Kontrollleuchte für die Ionen-Funktion (6) schaltet sich ein und es werden über die zwei Ausgänge Ionen

abgegeben (4).

- 5 Vor Anwendung der Bürste 30 Sekunden warten, damit der Ionisator sich einschalten kann.
- 6 Mit der Bürste durch das Haar gehen und sich wie gewohnt frisieren.

- 7 Wenn Sie sich fertig frisier haben, die Ionenabgabe über den Ein-/Aus-Schalter ausschalten (5).

PFLEGE UND AUFBEWAHRUNG Pflege

- 1 Das Kissen durch Betätigung

des hierfür vorgesehenen Schalters abnehmen (2).

- 2 Nur das Kissen-Element der Bürste unter Wasser abspülen (1).

- 3 An der Luft trocknen.

- 4 Bevor das Element wieder an der Bürste angebracht werden kann, muss es ganz trocken sein.

AUFBEWAHRUNG

Nach Säuberung und Lufttrocknung das Gerät an einem trockenen Ort und für Kinder unzugänglich aufbewahren.

FEHLER UND FEHLERBEHEBUNG

Problem	Möglicher Grund	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Die Batterien sind leer	Die Batterien wechseln
	Die Batterien wurden nicht richtig eingesetzt	Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingesetzt wurden



HINWEISE ZUR ENTSORGUNG DER UMWERPACKUNG

Die Umverpackung besteht ausschließlich aus nicht umweltgefährdenden Materialien, die Sie zur Wiederverwertung in der Recyclingstelle Ihrer

Gemeinde abgeben können. Der Karton kann in einen Altpapier-Container gegeben werden. Die Verpackungsfolien müssen der Recyclingstelle Ihrer Gemeinde zugeführt werden. Das Gerät selbst muss ebenfalls

unter Rücksichtnahme auf die Umwelt und unter Einhaltung der gesetzlichen Entsorgungsvorschriften entsorgt werden. Nehmen Sie vor Entsorgen des Geräts die Batterie heraus und geben Sie diese zum Recycling in einen hierfür vorgesehenen

Sammelbehälter.

BESCHRÄNKTE GARANTIE

LANAFORM garantiert die Freiheit von Material- und Fabrikationsfehlern des Geräts, und zwar für eine Dauer von zwei Jahren ab Kaufdatum. Dabei gelten folgende Ausnahmen: Die LANAFORM Garantie deckt keine Beschädigungen aufgrund von normaler Abnutzung dieses Gerätes ab. Darüber hinaus erstreckt sich die Garantie auf das LANAFORM-Gerät nicht auf Schäden, die auf

unsachgemäßen oder übermäßigen Gebrauch, Unfälle, die Verwendung nicht vom Hersteller empfohlener Zubehöriteile, Umbauten am Gerät oder auf sonstige Umstände gleich welcher Art zurückzuführen sind, die sich dem Wissen und dem Einfluss von LANAFORM entziehen. LANAFORM haftet nicht für Begleit-, Folge- und besondere Schäden. Alle impliziten Garantien in Bezug auf die Eignung des Gerätes sind auf eine Frist von

zwei Jahren ab dem anfänglichen Kaufdatum beschränkt, soweit eine Kopie des Kaufnachweises vorgelegt werden kann. Auf Garantie eingeschickte Geräte werden von LANAFORM nach eigenem Ermessen entweder repariert oder ausgetauscht und an Sie zurückgesendet. Die Garantie gilt nur bei Reparatur im LANAFORM Kundendienstzentrum. Bei Reparatur durch einen anderen Kundendienstanbieter erlischt die Garantie. ■

LANAFORM

BEAUTY

Silky Hair Brush

LA131311/LOT 001

Manufacturer & Importer:

LANAFORM SA

Postal Address:

Rue de la Légende, 55

4141 Louveigné, Belgium

Tel.: +32 4 360 92 91

www.lanaform.com