


LANAFORM

feat. **S** SÉVERINE
JACINTO

Tone & Shape

FITNESS KIT





EN Instructions

☑ *The photographs and other images of the product in this manual and on the packaging are as accurate as possible, but do not claim to be a perfect reproduction of the product.*

Thank you for choosing LANAFORM, your ideal fitness kit. We hope you'll enjoy the kit and the accompanying training program and special wellness book.

As you work through the muscle toning and cardio-training exercises, you'll quickly see the results - a firm and well-toned body. Yes, physical exercise is well worth the effort!

To enjoy all the benefits of your training program and your special wellness book, all you have to do is go to www.lanaform.com and click on the "Fitness Program" tab. Enter the code that comes with the kit, follow the connection instructions and start getting into shape.

GENERAL PRECAUTIONS

- This fitness kit must be used only when accompanied by the instructions given in this manual and in the accompanying explanatory videos available on our website.
- If any parts of the kit are damaged, please contact the supplier or his after-sales service for a replacement.
- N.B. This kit is not suitable for children under three years of age.
- This fitness kit is not designed to be used by persons, including children, with impaired physical, sensory or mental capabilities or persons who have no experience or knowledge, except if a person who is responsible for their safety supervises them or has given them instructions concerning the use of the kit. Children should be supervised so they do not play with the accessories.
- N.B. This kit contains small parts that may cause choking or suffocation. Children under 8 years of age must therefore be supervised by an adult.

- The accessories supplied with this kit are not toys. They must be kept out of the reach of children under 8 years of age and out of the reach of animals.
- Sports activities are never entirely risk-free. Before engaging in any exercise with these accessories, please consult a health professional and take account of your physical condition.
- Please follow the safety precautions and advice concerning the exercises and the accessories supplied with this kit.
- Always do the exercises in a relaxed and controlled manner.
- Drink plenty of water before, during and after the exercises.
- If you experience nausea, shortness of breath, a headache or a pain in the chest or any similar symptoms while using the accessories supplied with this kit, stop immediately and call a doctor.
- When doing the exercises using the accessories supplied with this kit, wear comfortable clothing that allows you to move freely. Also, your shoes should be non-slip and suitable for fitness exercises.
- Do not wear any items (jewellery, belts, broaches, buckles, etc.) that could cause physical injury or could damage the accessories of this kit during use.
- Make sure you have enough space to do the exercises and remove from the area any objects that could cause physical injury or could damage the accessories supplied with this kit during use.
- Make sure you do the exercises on a flat, clean and non-slip hard surface. You may find it useful to use a yoga mat.
- Clean the accessories with a soft cloth and lukewarm soapy water. Do not use chemical or abrasive cleaners.

ACCESSORIES :

> SKIPPING ROPE

General information

The skipping rope is a very versatile accessory that allows you to do those all-important cardio exercises that burn off calories and increase your physical endurance. Skipping also helps you tone your body by allowing you to use not only your lower body muscles but also your arms, shoulders, back and abdominals. Lastly, it can help you improve your balance and coordination.

Technical information

- Length: approx. 275 cm
- PP handles coated with foam for a firm grip
- Size-adjustable PVC rope

User precautions

- When skipping, avoid arching your back by contracting your abdominal muscles and adjusting your pelvis. This protects your lower back and prevents injuries. Also, trainers should be worn to cushion against shock.
- How long should the rope be? Stand with one foot in the middle of the rope. Lift the handles vertically in line with your body. For beginners and for easier skipping, the handles should come up to shoulder level. More advanced users may prefer to keep the rope shorter, perhaps around the level of the belly button.
- How do you adjust the skipping rope? Turn the end of the handle to adjust the length of the rope. Place the adjustment clip at the desired level and cut off any excess length of rope or wind it inside the handle.

> FITNESS DONUT

General information

The fitness donut is specially shaped to offer all the benefits of a fitness ball. It will help you

strengthen your core stabilising muscles (abdominals and back), improve your balance and give you enhanced stability. It's great for all-round muscle exercises, but it's also the easy way to improve your flexibility and coordination.

Technical information

- Size: 35 x 65 cm
- Weight: approx. 1050 g
- Donut made of PVC
- N.B. The donut has a weight limit of 110 kg

User precautions

- N.B. The donut has a weight limit of 110 kg.
- Before using the donut, make sure the area around you is free of furniture or any objects that may cause injury or puncture the donut.
- The donut is designed for indoor use only.
- Keep the donut away from all heat sources and out of direct sunlight.
- Do the exercises in a slow, relaxed and controlled manner by maintaining good body position and carefully follow the instructions to avoid falling over.
- Do not place heavy loads on the donut.
- Make sure the donut is not placed on a slippery surface.
- The donut exercises should preferably be done barefoot; otherwise trainers should be worn.

Instructions for inflation

Before you inflate the donut and in general, make sure it's between 18 and 30°C.

- 1 Remove the cap from the valve of the donut without using a sharp object.
- 2 Insert the pump nozzle in the valve of the donut and inflate it using your foot until it reaches the desired size and hardness.
- The inflation level will depend on the desired difficulty and the type of exercise. For some muscle exercises, the donut should be quite hard, while it should be softer for other exercises, such as balance exercises. The most important factors are ease and comfort.
- N.B. Do not exceed the maximum size of the donut (35 x 65 cm).
- 3 Once the donut is completely inflated, put the cap back on the valve by pushing it as far as it will go.
- You don't have to deflate the donut after each session.

> PILATES RING

General information

The Pilates ring helps you tone up by adding extra resistance during muscle exercises. Simply place the ring between your hands, arms, thighs, legs or ankles. It's a great way to properly position and align different parts of your body and to strengthen your core muscles.

Technical information

- Size: diameter 38 cm
- Weight: 385 g
- Lightweight and flexible fiberglass ring
- Handles made of EVA foam for a firm and comfortable grip



ADVICE REGARDING THE DISPOSAL OF WASTE

All the packaging is composed of materials that pose no hazard for the environment and which can be disposed of at your local sorting centre to be used as secondary raw materials. The cardboard may be disposed of in a paper recycling bin. The packaging film must be taken to your local sorting and recycling centre.

When you have finished using the device, please dispose of it in an environmentally friendly way and in accordance with the law.

LIMITED WARRANTY

LANAFORM guarantees this product against any material or manufacturing defect for a period of two years from the date of purchase, except in the circumstances described below.

The LANAFORM guarantee does not cover damage caused as a result of normal wear to this product. In addition, the guarantee covering this LANAFORM product does not cover damage caused by abusive or inappropriate or incorrect use, accidents, the use of unauthorized accessories, changes made to the product or any other circumstance, of whatever sort, that is outside LANAFORM'S control.

LANAFORM may not be held liable for any type of circumstantial, indirect or specific damage.

All implicit guarantees relating to the suitability of the product are limited to a period of two years from the initial date of purchase as long as a copy of the proof of purchase can be supplied. On receipt, LANAFORM will repair or replace your

appliance at its discretion and will return it to you. The guarantee is only valid through LANAFORM'S Service Centre. Any attempt to maintain this product by a person other than LANAFORM'S Service Centre will render this guarantee void.

FR Manuel d'instruction

📸 *Les photographies et autres représentations du produit dans le présent manuel et sur l'emballage se veulent les plus fidèles possibles mais peuvent ne pas assurer une similitude parfaite avec le produit.*

LANAFORM vous remercie d'avoir fait l'acquisition de ce kit fitness. Nous espérons que vous tirerez pleinement profit de ces accessoires, ainsi que du programme d'entraînement et du book spécial bien-être offerts qui les accompagnent.

En effet, tout au long des exercices de musculation et de cardio-training, vous allez pouvoir retrouver tous les bienfaits de l'activité physique, dont un corps tonifié et raffermi.

Retrouvez tous les entraînements et votre book spécial bien-être en vous connectant sur www.lanaform.com puis en cliquant sur l'onglet « Programme Fitness ». Introduisez le code joint à ce kit, suivez les instructions de connexion et commencez dès à présent votre remise en forme.

PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- N'utilisez ce Kit fitness que dans le cadre du mode d'emploi décrit dans ce manuel et dans les vidéos explicatives accompagnant ce kit et disponibles sur notre site internet.
- Si un des accessoires de ce kit est endommagé, il doit être remplacé auprès du fournisseur ou de son service après-vente.
- Attention : ce kit ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.
- Ce kit fitness n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes, y compris les enfants, dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'un des accessoires de ce kit.

- Attention : ce kit contient de petites pièces présentant un risque de suffocation ou d'étouffement pour les enfants de moins de 8 ans. La surveillance d'un adulte est nécessaire.
- Les accessoires contenus dans ce kit ne sont pas des jouets et devraient être gardés hors de portée des enfants de moins de 8 ans et hors de portée des animaux.
- Il y a des risques inhérents à la pratique d'activités sportives. Avant de réaliser tout exercice avec ces accessoires, veuillez consulter un professionnel de la santé et tenir compte de votre condition physique.
- Veuillez suivre les précautions de sécurité et conseils liés aux exercices réalisables avec les accessoires contenus dans ce kit.
- Réalisez tout exercice de façon contrôlée.
- Veillez à boire beaucoup d'eau avant, pendant et après l'exercice.
- En cas de nausée, souffle court, douleurs à la tête ou à la poitrine et tout autre symptôme similaire durant l'utilisation des accessoires contenus dans ce kit, stoppez immédiatement l'exercice et consultez un médecin.
- Pour réaliser des exercices avec les accessoires contenus dans ce kit, portez des vêtements confortables et permettant une grande liberté de mouvement. Portez également des chaussures vous assurant de ne pas glisser et appropriées pour le fitness.
- Veillez à ne pas porter d'objets (bijoux, ceinture, broches, boucles, etc.) pouvant causer des blessures corporelles ou des dommages aux accessoires de ce kit pendant leur utilisation.
- Veillez à prévoir un espace suffisant pour la réalisation d'exercices et d'en écarter tout objet pouvant causer des dommages corporels ou aux accessoires de ce kit pendant leur utilisation.
- Veillez à ce que la surface sur laquelle vous réalisez des exercices soit droite, solide, propre et non glissante. Utilisez éventuellement un tapis de yoga.
- Nettoyez les accessoires de ce kit avec un chiffon doux et de l'eau tiède savonneuse. N'utilisez pas de nettoyants chimiques ou abrasifs.

ACCESSOIRES :

> CORDE À SAUTER

Informations générales

La corde à sauter est un accessoire très complet.

Elle sert à travailler le cardio pour brûler des calories et augmenter ses capacités d'endurance. Elle permet également de tonifier le corps en sollicitant les muscles du bas du corps, mais aussi les bras, les épaules, le dos et les abdominaux. Enfin, elle aide à améliorer l'équilibre et la coordination.

Informations techniques

- Longueur : environ 275cm
- Poignées en PP avec revêtement en mousse pour une bonne prise en main.
- Corde en PVC, réglable pour s'adapter à la taille de chacun.

Précautions d'emploi

- Veillez à sauter en contractant les abdominaux et en gainant le bassin pour ne pas cambrer, afin de protéger le bas du dos et éviter de le blesser. Le port de baskets de sport est également recommandé pour amortir les chocs.
- Quelle est la bonne longueur de corde ? Tenez vous debout et placez un pied au milieu de la corde. Relevez les poignées, le long du corps. Pour un niveau débutant ou pour plus d'aisance, les poignées doivent atteindre le niveau des épaules. Pour un niveau confirmé, elles peuvent être positionnées plus bas, jusqu'au niveau du nombril.
- Comment régler la corde à sauter ? Dévissez l'embout à l'extrémité de la poignée. Placez la pièce de serrage à l'endroit souhaité et coupez le surplus de corde ou repliez le à l'intérieur de la poignée.

> DONUT DE FITNESS

Informations techniques

Le donut de fitness a une forme unique offrant les bénéfices qu'une balle de fitness, comme le renforcement des muscles profonds stabilisateurs (abdominaux et dos) et l'amélioration de l'équilibre, mais avec davantage de stabilité. Il permet donc de réaliser de multiples exercices de musculation, mais aussi d'assouplissement et de coordination.

Informations techniques

- Taille : 35 x 65cm
- Poids : environ 1050g
- Donut en PVC
- Attention : le donut supporte un poids de 110kg maximum.

Précautions d'emploi

- Attention : le donut supporte un poids de 110kg maximum.
- Avant d'utiliser le donut, dégagez l'espace autour de vous afin d'éviter qu'un meuble ou un objet ne puisse vous blesser ou trouer le donut.
- Utilisez le donut uniquement à l'intérieur.
- Conservez le donut loin de toutes sources de chaleur et hors de la lumière directe du soleil.
- Faites les exercices de façon lente et contrôlée en maintenant une bonne position corporelle et en suivant les instructions des exercices précisément, afin d'éviter toute chute.
- N'utilisez pas de charges lourdes sur le donut.
- Vérifiez que le donut ne soit pas sur une surface glissante.
- Préférez réaliser les exercices sur le donut pieds nus, sinon avec des chaussures de fitness.

Instructions de gonflage

Avant de gonfler le donut et d'une façon générale, veillez à ce qu'il soit à une température comprise entre 18 et 30°C.

- 1 Enlevez le bouchon de la valve du donut, sans utiliser d'objet tranchant.
- 2 Insérez l'embout de la pompe dans la valve du donut et gonflez-le à l'aide de votre pied jusqu'à la taille et la fermeté souhaitées.
- L'intensité du gonflage dépend de la difficulté souhaitée et du type d'exercices. Certains exercices de musculation demandent plus de fermeté, d'autres, comme l'équilibre, en demandent moins. L'important est surtout de se sentir à l'aise et confortable.
- Attention, ne dépassez pas les dimensions maximales du donut (35x65cm).
- 3 Lorsque le gonflage est terminé, remplacez le bouchon dans la valve en l'enfonçant jusqu'au bout.
- Il n'est pas nécessaire de dégonfler le donut après une séance.

> ANNEAU DE PILATES

Informations générales

L'anneau de Pilates sert à tonifier en ajoutant une résistance lors d'exercices de musculation. Placé entre les mains, les bras, les cuisses, les jambes ou les chevilles, il permet de bien positionner et aligner les différentes parties du corps et de travailler le renforcement des muscles profonds.

Informations techniques

- Taille : 38cm de diamètre
- Poids : 385g
- Anneau en fibre de verre léger et flexible.
- Poignées en mousse EVA pour le confort et une bonne prise en main.



CONSEILS RELATIFS À L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

L'emballage est entièrement composé de matériaux sans danger pour l'environnement qui peuvent être déposés auprès du centre de tri de votre commune pour être utilisés comme matières secondaires. Le carton peut être placé dans un bac de collecte papier. Les films d'emballage doivent être remis au centre de tri et de recyclage de votre commune. Lorsque vous ne vous servez plus de l'appareil, éliminez-le de manière respectueuse de l'environnement et conformément aux directives légales. Retirez préalablement la pile et déposez-la dans une borne de collecte afin qu'elle soit recyclée.

GARANTIE LIMITÉE

LANAFORM garantit que ce produit est exempt de tout vice de matériau et de fabrication à compter de sa date d'achat et ce pour une période de deux ans, à l'exception des précisions ci-dessous.

La garantie LANAFORM ne couvre pas les dommages causés suite à une usure normale de ce produit. En outre, la garantie sur ce produit LANAFORM ne couvre pas les dommages causés à la suite de toute utilisation abusive ou inappropriée ou encore de tout mauvais usage, accident, fixation de tout accessoire non autorisé, modification apportée au produit ou de toute autre condition, de quelle que nature que ce soit, échappant au contrôle de LANAFORM.

LANAFORM ne sera pas tenue pour responsable de tout type de dommage accessoire, consécutif ou spécial.

Toutes les garanties implicites d'aptitude du produit sont limitées à une période de deux années à compter de la date d'achat initiale pour autant qu'une copie de la preuve d'achat puisse être présentée.

Dès réception, LANAFORM réparera ou remplacera, suivant le cas, votre appareil et vous le renverra. La garantie n'est effectuée que par le biais du Centre Service de LANAFORM. Toute activité d'entretien de ce produit confiée à toute personne autre

que le Centre Service de LANAFORM annule la présente garantie.

NL Instructieboekje

De foto's en andere voorstellingen van het product in deze handleiding en op de verpakking zijn zo accuraat mogelijk. De kans bestaat echter dat de gelijkenis met het product niet perfect is.

LANAFORM bedankt u voor de aankoop van deze fitness-set. Wij hopen dat u volop zult profiteren van deze accessoires en van het trainingsprogramma en het speciale wellnessboek dat u er gratis bij krijgt.

Tijdens de cardiotrainingen- en spieroefeningen kunt u alle voordelen ondervinden die lichaamsbeweging met zich meebrengt, zoals een sterker en stevigere lichaam.

U vindt alle trainingen en het speciale wellnessboek door naar www.lanaform.com te gaan en dan op het tabblad 'Fitnessprogramma' te klikken. Voer de code bij deze set in, volg de aanwijzingen op het scherm en begin meteen met uw fitnesstraining.

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN

- Gebruik deze fitness-set alleen volgens de aanwijzingen in deze handleiding en in de instructievideo's die bij deze set worden geleverd en die op onze website beschikbaar zijn.
- Als een van de accessoires in deze set beschadigd is, moet het door de leverancier of zijn after-saleservice worden vervangen.
- Let op: deze set is niet geschikt voor kinderen jonger dan drie jaar.
- Deze fitness-set mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met een fysieke, zintuiglijke of mentale handicap of door personen met een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies over het gebruik van het apparaat hebben gekregen van iemand die voor hun veiligheid instaat. Houd kinderen in de gaten, zodat ze niet met een van de accessoires in deze set kunnen spelen.
- Let op: deze set bevat kleine onderdelen die een verstikkings- of verslikkingsgevaar vormen voor kinderen jonger dan 8 jaar. Toezicht door een volwassene is noodzakelijk.
- De accessoires in deze set zijn geen speelgoed

en moeten buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar worden gehouden. Ze moeten ook buiten het bereik van dieren worden gehouden.

Aan het beoefenen van sportactiviteiten zijn risico's verbonden. Raadpleeg een arts en houd rekening met uw lichamelijke conditie voordat u een oefening met deze accessoires doet.

Houd u aan de veiligheidsvoorschriften en adviezen in verband met de oefeningen die u met de accessoires in deze set kunt uitvoeren.

Voer alle oefeningen beheerst uit. Zorg dat u voor, tijdens en na de oefening veel water drinkt.

Bij misselijkheid, kortademigheid, hoofdpijn, pijn op de borst of andere vergelijkbare symptomen tijdens het gebruik van de accessoires in deze set, moet u onmiddellijk stoppen met de oefening en een arts raadplegen.

Om oefeningen met de accessoires in deze set uit te voeren, draagt u gemakkelijke kleding die een grote bewegingsvrijheid mogelijk maakt. Draag ook schoenen waarmee u niet uitglijdt en die geschikt zijn voor fitness.

Draag geen voorwerpen (sieraden, riem, broches, oorbellen enz.) die lichamen letsel kunnen veroorzaken of de accessoires in deze set tijdens het gebruik kunnen beschadigen.

Zorg voor voldoende ruimte om de oefeningen uit te voeren en zet alle voorwerpen aan de kant die lichamen letsel kunnen veroorzaken of de accessoires in deze set tijdens het gebruik kunnen beschadigen.

Het oppervlak waarop u oefeningen doet, moet recht, stevig, schoon en niet glad zijn. Gebruik eventueel een yogamatje.

Reinig de accessoires in deze set met een zachte doek en lauw zeepsop. Gebruik geen chemische reinigingsmiddelen of schuurmiddelen.

ACCESSOIRES :

> SPRINGTOUW

Algemene informatie

Het springtouw is een zeer compleet accessoire. Het is bedoeld voor cardiotrainingen om calorieën te verbranden en het uithoudingsvermogen te vergroten. Met het springtouw kunt u ook uw lichaam versterken door de spieren in de benen, armen, schouders, rug en buik te belasten. Verder helpt het ook om het evenwicht en de coördinatie te verbeteren.

Technische gegevens

- Lengte: ongeveer 275 cm
- Handvatten van PP met een bekleding van schuim voor een goede grip.
- Touw van PVC, dat tot de gewenste lengte kan worden versted.

Gebruiksaanwijzingen

- Zorg dat u bij het springen de buikspieren aanspant en het bekken rechthoudt om geen holle rug te krijgen. Zo beschermt u de onderrug en voorkomt u blessures. Verder wordt het dragen van sportschoenen aanbevolen om schokken op te vangen.
- Wat is de juiste lengte van het touw ? Ga rechtop staan en zet één voet op het midden van het touw. Trek de handvatten langs het lichaam omhoog. Als u een beginner bent of meer gemak wilt, moeten de handvatten ter hoogte van de schouders komen. Als u een gevorderde bent, kunt u de handvatten tot navelhoogte laten zakken.
- Hoe versted ik het springtouw ? Schroef het dopje aan de bovenkant van het handvat los. Zet de klem op de gewenste plek en knip het overbodige touw door of vouw het terug in het handvat.

> FITNESSDONUTAlgemene informatie

De fitnessdonut biedt door zijn unieke vorm dezelfde voordelen als een fitnessbal, zoals versterking van de diepe stabilisatiespijeren (buik en rug) en verbetering van het evenwicht, maar dan met meer stabiliteit.

Met de fitnessdonut kunt u dus meerdere spieroefeningen maar ook lenigheids- en coördinatieoefeningen uitvoeren.

Technische gegevens

- Afmetingen: 35 x 65 cm
- Gewicht: ongeveer 1050 g
- Donut van PVC
- Let op: de donut is bestand tegen een gewicht van maximaal 110 kg

Gebruiksaanwijzingen

- Let op: de donut is bestand tegen een gewicht van maximaal 110 kg
- Voordat u de donut gebruikt, maakt u de ruimte om u heen vrij, zodat meubels of voorwerpen u

niet kunnen verwonden of een gat in de donut kunnen maken.

- Gebruik de donut uitsluitend binnenshuis.
- Houd de donut uit de buurt van alle warmtebronnen en zorg dat er geen direct zonlicht op valt.
- Doe de oefeningen langzaam en beheerst. Let daarbij op een goede lichaamshouding en volg nauwkeurig de bijbehorende instructies om te voorkomen dat u valt.
- Plaats geen zware lasten op de donut.
- Controleer of de donut niet op een gladde ondergrond staat.
- Voer de oefeningen bij voorkeur op blote voeten uit of draag anders fitnessschoenen.

Oppompinstructies

- Voordat u de donut oppompt, controleert u of deze een temperatuur tussen 18 en 30 °C heeft. Dat is in het algemeen de temperatuur die de donut moet hebben.
- 1 Haal het dopje uit het ventiel van de donut zonder een scherp voorwerp te gebruiken
- 2 Steek het uiteinde van de voetpomp in het ventiel en pomp de donut op totdat deze de gewenste omvang en stevigheid heeft.
- De mate van oppompen is afhankelijk van de gewenste moeilijkheidsgraad en het soort oefeningen. Bepaalde spieroefeningen vereisen een stevigere donut, terwijl voor andere oefeningen, zoals evenwichtsoefeningen, juist minder stevigheid vereist is. Het is vooral belangrijk dat u zich op uw gemak en comfortabel voelt.
- Let op: houd de maximale afmetingen van de donut (35 x 65 cm) in acht.
- 3 Wanneer u klaar bent met oppompen, duwt u het dopje weer helemaal terug in het ventiel.
- U hoeft de donut na een sessie niet leeg te laten lopen.

> PILATESRINGAlgemene informatie

De Pilatesring is bedoeld om uw lichaam te versterken door weerstand toe te voegen tijdens spieroefeningen. De Pilatesring, die tussen de handen, armen, dijen, benen of enkels wordt geplaatst, maakt een goede positionering en uitlijning van de verschillende lichaamsdelen mogelijk en stelt u in staat om de diepe spieren te trainen.

Technische gegevens

- Afmetingen: 38 cm doorsnee
- Gewicht: 385 g
- Ring van lichte en buigzame glasvezel
- Handvatten van EVA-schuim voor comfort en een goede grip.

**ADVIES OVER****AFVALVERWIJDERING**

De verpakking is volledig samengesteld uit milieuvriendelijke materialen die afgeleverd kunnen worden in het sorteercentrum van uw gemeente om gebruikt te worden als secundaire materialen. Het karton mag in een inzamelingscontainer voor papier geplaatst worden. De verpakkingfolie kan ingeleverd worden bij het sorteer- en recyclagecentrum van uw gemeente.

Wanneer u het toestel niet langer gebruikt, dient u dit op milieuvriendelijke wijze en overeenkomstig de wettelijke richtlijnen te verwijderen. Verwijder de batterij en deponeer deze in een inzamelbak zodat deze gerecycled kan worden.

BEPERKTE GARANTIE

LANAFORM garandeert dat dit product geen onderdelen met gebreken en fabricagefouten bevat voor een periode van twee jaar vanaf de aankoopdatum, met uitzondering van de onderstaande gevallen.

LANAFORM dekt geen schade veroorzaakt door een normale slijtage van dit product.

Deze garantie op een product van LANAFORM dekt geen schade, veroorzaakt door een slecht of verkeerd gebruik van het toestel, een ongeluk, het bevestigen van niet-toegestane toebehoren, het aanpassen van het product of om het even welke andere omstandigheid, van welke aard ook, waar LANAFORM geen controle over heeft.

LANAFORM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade, nietrechtstreekse schade of specifieke schade van welke aard ook.

Alle garanties die impliciet te maken hebben met de geschiktheid van het product zijn beperkt tot een periode van twee jaar, te rekenen vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum in zover een aankoopbewijs voorgelegd kan worden.

Na ontvangst zal LANAFORM het toestel herstellen of vervangen, naargelang het geval, en zal het u nadien ook terugsturen. De garantie wordt enkel uitgeoefend via het LANAFORM Service

Center. Elke onderhoudsactiviteit op dit product die wordt toevertrouwd aan elke andere persoon dan iemand van het LANAFORM Service Center annuleert deze garantie. ■

LANAFORM

Tone & Shape LA100307
Manufacturer & Importer:
LANAFORM SA
Postal Address:
Rue de la Légende, 55
4141 Louveigné, Belgium
Tel.: +32 4 360 92 91
www.lanaform.com